

ایران ردیاب



راهنمای نصب و

راه اندازی ردیاب

شخصی



ابتدا درب پشت ردیاب را به آرامی باز نمایید و مطابق دستورالعمل سیم کارت را در جای مخصوص خود قرار دهید .

محل قرارگیری کارت حافظه را مشاهده کنید.

ضامن شیار کارت حافظه را آزاد و آنرا کاملا باز کنید. کارت حافظه را در جهت نشان داده شده در درون شیار قرار دهید و شیار را به حالت اولیه برگردانید و کاملا محکم کنید.

سیمکارت را در محل نشان داده شده قرار دهید پس از عبور قسمت ابتدایی سیم کارت، در جهت نشان داده شده سیمکارت را حرکت دهید از قرار گیری کامل سیمکارت در محل خود، اطمینان حاصل کنید.

راه اندازی ردیاب

دقت کنید گوشه سیمکارت مطابق شکل، به طور صحیح در جای خود قرار گرفته باشد و پخ سیم کارت به سمت بالا باشد.



✓ نصب باتری

باتری را در جهت نشان داده شده در جای خود قرار داده و درپوش پشتی را بسته و ضامن آن را محکم کنید.

✓ شارژ باتری

ابتدا کابل را به شارژر (اگر خریداری شود بهتر است) متصل کنید و قسمت دوم کابل رابط را مطابق شکل، به ردیاب یا شارژر متصل نمایید. برای استفاده اول، به مدت ۵ ساعت دستگاه را به شارژر متصل کنید و برای استفاده های بعدی، مدت زمان مورد نیاز برای شارژ باتری حدود ۲ ساعت است.

✓ راه اندازی

اگر باتری از قبل در ردیاب هست دکمه ON/OFF را روی دستگاه به مدت حداقل ۳ ثانیه فشار دهید تا نشانگر دستگاه روشن شود اگر باتری را اولین بار در ردیاب قرار می دهید خودکار روشن میشود.

منتظر بمانید تا وضعیت چشمک زدن نشانگر دستگاه، به هر سه ثانیه یک بار تغییر کند. در اینصورت دستگاه با موفقیت به شبکه متصل شده است. در صورتی که نشانگر دستگاه به مدت چهار ثانیه روشن و چهار ثانیه خاموش شود، به معنی آن است که باتری ضعیف شده و باید دستگاه را به شارژر متصل کنید. در صورت تمام شدن شارژر باتری، نشانگر دستگاه به صورت ثابت روشن میماند.

✓ بررسی وضعیت دستگاه

برای بررسی وضعیت دستگاه عبارت

check+password

را به دستگاه ارسال کنید.

- (لازم به ذکر است که password پیش فرض دستگاه ۱۲۳۴۵۶ می باشد).

با ارسال این پیام میتوانید از وضعیت باتری دستگاه، فعال بودن آنتن GPS و وضعیت GPRS , GSM اطلاع کسب کنید.

Check123456

در صورت OFF بودن GPS کافیسیت دستگاه را ۵ دقیقه در فضای باز قرار دهید اگر GPRS: OFF بود، ابتدا باید فعال بودن GPRS سیمکارت بررسی شود. برای این کار سیمکارت را درون گوشی تلفن همراه خود

حالت شنود

قرار دهید و وصل بودن GPRS را با باز کردن مرورگر اینترنت گوشی همراه خود چک کنید.

برای استفاده از میکروفون ابتدا عبارت

monitor+password

را برای دستگاه پیامک کنید که پاسخ دستگاه monitor ok خواهد بود. در این حالت در صورت برقراری تماس کاربر با سیمکارت درون دستگاه، صدای محیط اطراف شنیده میشود.

Monitor123456

برای غیرفعال کردن این حالت کافیسیت عبارت

tracker+password

را به دستگاه ارسال کنید.

Tracker123456

✓ هشدار ضعیف شدن باتری

با ارسال عبارت

lowbattery123456 on

به دستگاه، در صورتی که ذخیره باتری داخلی به مقدار کمتر از ۳.۵۵ ولت برسد، پیامک با فرمت زیر به تعداد ۲ بار در بازه زمانی ۱۵ دقیقه به شماره از پیش تعریف شده ارسال میشود

برای غیرفعالسازی آن، عبارت

lowbattery123456 off

را مطابق مثال به دستگاه ارسال کنید.

در شرایطی که دستگاه در منطقه ای با شرایط پوشش آنتن نامطلوب قرار گیرد، اگر موقعیت دستگاه به روز نشود میتواند با ارسال عبارت

reset123456

به دستگاه، که پاسخ به صورت reset ok خواهد بود، بخشهای GSM و GPS دستگاه را راه اندازی مجدد انجام دهید.

✓ تست سیم کارت

به منظور اطمینان از نصب صحیح سیم کارت ، با موبایل خود با شماره سیم کارت داخل ردیاب تماس بگیرید، در صورت برقراری ارتباط و ارسال یک پیامک برای شما، ردیاب درست کار میکند.

- نکته ! توجه نمایید سیم کارت حداقل ۱۰ هزار تومان شارژ داشته باشد.
- توجه نمایید سیم کارت دایورت نباشد و همچنین پین کد نداشته باشد.

ردیاب شما آماده ی استفاده و عملیات ردیابی است ،درپ معمولی یا آهنربایی آنرا بسته و عملیات ردیابی را آغاز نمایید.

به منظور راهنمایی بیشتر مطالب سایت را مطالعه فرموده و در صورت نیاز به شماره های داخل سایت یا ارسال پیام به تیم پشتیبانی اقدام نمایید.

موفق و موید باشید

گروه مهندسی ایران ردیاب