



## راهنمای نصب و راه اندازی ردیاب شخصی



IR۹۰+

سیمکارت را در ردیاب قرار دهید  
از قرار گیری کامل سیمکارت در محل خود، اطمینان  
حاصل کنید.

### ✓ شارژ باتری

ابتدا کابل را به شارژر متصل کنید و قسمت دوم  
کابل رابط را مطابق شکل، به ردیاب یا شارژرمتصل  
نمایید.  
برای استفاده اول، به مدت ۱۰ ساعت دستگاه را به  
شارژر متصل کنید و برای استفادههای بعدی، مدت  
زمان مورد نیاز برای شارژ باتری حدود ۴ ساعت  
است.

### ✓ بررسی وضعیت و موقعیت

برای دریافت موقعیت ردیاب پیامک زیر را به ردیاب بفرستید

POSITION۱۲۳۴۵۶

برای بررسی وضعیت دستگاه عبارت

check+password

را به دستگاه ارسال کنید.

- (لازم به ذکر است که passwordپیش فرض دستگاه ۱۲۳۴۵۶میباشد.)  
با ارسال این پیام میتوانید از وضعیت باتری  
دستگاه، فعال بودن آنتن GPS و وضعیت , GPRS  
GSMاطلاع کسب کنید.

Check123456

در صورت OFF بودن کافیسث دستگاه را  
۵دقیقه در فضای باز قرار دهید  
اگر GPRS: OFF بود، ابتدا باید فعال  
بودن GPRS سیمکارت بررسی شود .برای این کار  
سیمکارت را درون گوشی تلفن همراه خود قرار دهید  
و وصل بودن GPRS را با باز کردن مرورگر اینترنت  
گوشی همراه خود چک کنید.

برای استفاده از میکروفون ابتدا عبارت

### حالت شنود

monitor+password

را برای دستگاه پیامک کنید که پاسخ دستگاه  
ok monitor خواهد بود. در این حالت در صورت  
برقراری تماس کاربر با سیمکارت درون دستگاه،  
صدای محیط اطراف شنیده میشود.

Monitor123456

برای غیرفعال کردن این حالت کافیسث عبارت

tracker+password

را به دستگاه ارسال کنید.

Tracker123456

### ✓ راهنمای استفاده از پیامک sms

- هشدار ضعیف شدن باتری

با ارسال عبارت

lowbattery+password+space+on

به دستگاه، درصورتی که ذخیره باتری داخلی به مقدار کمتر  
از ۳.۵۵ ولت برسد، پیامک با فرمت زیر به تعداد ۲ بار در  
بازه زمانی ۱۵دقیقه به شماره از پیش تعریف شده ارسال  
میشود

lowbattery123456 on

برای غیرفعالسازی آن، عبارت

lowbattery+password+space+off

را مطابق مثال به دستگاه ارسال کنید:

lowbattery123456 off

در شرایطی که دستگاه در منطقه ای با شرایط  
پوشش آنتن نامطلوب قرار گیرد، اگر موقعیت  
دستگاه به روز نشود میتوانید با ارسال عبارت  
reset+password  
به دستگاه، که پاسخ به صورت reset  
okخواهد بود، بخشهای GSM و GPSدستگاه  
را راه اندازی مجدد انجام دهید.  
reset123456

### ✓ راهنمای استفاده آنلاین

❖ توجه بفرمایید در صورت فعال سازی آنلاین ردیاب بر  
خلاف دریافت موقعیت با پیامک شارژ باتری ردیاب  
بسیار زودتر تمام خواهد شد.

•Fix۰۶۰s\*\*\*n۱۲۳۴۵۶

تنظیمات ارسال موقعیت به سرور به ثانیه عدد اول زمان  
ارسال هنگامی که خودرو روشن است به ثانیه هر چقدر این  
عدد بزرگترباشد شارژ ردیاب مدت بیشتری دوام می آورد.

(اعداد نباید کمتر از ۱۰ باشند)

• distance۱۲۳۴۵۶+۰۵۰۰

تنظیم ارسال موقعیت بر اساس فاصله به متر (در این  
مثال هر ۵۰۰ متر موقعیت آپدیت میشود)

• angle۱۲۳۴۵۶+۰۴۰

تنظیم ارسال موقعیت بر اساس تغییر جهت(در این  
مثال هر ۴۰ درجه تغییرموقعیت آپدیت میشود).

• time+zone۱۲۳۴۵۶+۳.۵

تنظیمات منطقه زمانی دستگاه (همانند سامانه برای ۶ ماه اول  
سال عدد ۴.۵ و برای شش ماه دوم سال عدد ۳.۵ تنظیم گردد)

• Help me!

در صورتی که دکمه SOS به مدت ۳ ثانیه فشار داده شود پیامی  
مبنی بر دریافت کمک اضطراری به شماره های معرفی شده  
هر ۳ دقیقه ارسال میشود، برای قطع ارسال پیامک ها باید  
عبارت help lme را به دستگاه پیامک کنید.

- هر وقت نیازی به استفاده از سامانه برای ردیابی  
لحظه ای نداشتید میتوانید gprs را قطع و صرفا از  
سیستم پیامکی استفاده کنید برای اینکار دستور زیر  
را به ردیاب بفرستید

فعال سازی حالت پیامکی موقعیت :

• NOFIX۱۲۳۴۵۶

فعال سازی ردیابی آنلاین در سامانه

• Gprs۱۲۳۴۵۶

- اگر میخواهید فقط شماره ی شما قادر به شنود(یا  
دریافت هشدار ها باشد) لازم است تا شماره ی شما به  
عنوان مدیر یاAdmin معرفی شده باشد .  
ابتدا باید شماره موبایل خود را با دستور زیر به دستگاه  
معرفی کنید تا از این به بعد شماره شما به عنوان مدیر  
دستگاه ردیاب شناخته شود  
• admin۱۲۳۴۵۶+۰۹۱۳۲۸۸۰۹۱۴ .

برای حذف همه ی شماره ها از دستگاه و تنظیم مجدد  
شماره مدیر ردیاب میتوانید از دستور زیر استفاده نمایید:

• Begin۱۲۳۴۵۶

( شما میتوانید تا ۵ شماره را به عنوان شماره معتبر به  
دستگاه معرفی نمایید) .

برای حذف شماره ای خاص از دستگاه یا عدم تمایل به  
دریافت پیامک های اضطراری ردیاب میتوانید از دستور زیر  
استفاده نمایید

• noadmin۱۲۳۴۵۶+۰۹۱۲۱۲۳۴۵۶۷

برای ارسال و دریافت پیامک، شنود و استفاده از میکروفن  
ردیاب الزامی به استفاده از دستور بالا نیست چون شماره  
ی سیم کارت خود به عنوان یک رمز عمل میکند و در اختیار  
کسی نیست ولی در صورت نیاز یا بمنظور دریافت  
هشدارهای خاص لازم است تا شماره ای خاص به عنوان  
مدیر ردیاب معرفی شود .به همین ترتیب میتوانید  
دستورات مختلفی به ردیاب ارسال و جواب آنرا دریافت  
نمایید، توضیحات دستورات به صورت لیست در ادامه  
خواهد

- لیست هشدارهاي پیامکی ردیاب

فعال کردن هشدار کمبود باطري

- Lowbattery۱۲۳۴۵۶+on

غیر فعال کردن هشدار باطري

- Lowbattery۱۲۳۴۵۶+off

- 

فعال کردن هشدار نقطه کور

- Gpssignal۱۲۳۴۵۶+on

غیر فعال کردن هشدار نقطه کور

- Gpssignal۱۲۳۴۵۶+oFF

فعال کردن هشدار سرعت- مثال ۸۰

- Speed۱۲۳۴۵۶+۸۰

غیر فعال کردن هشدار سرعت

- nospeed۱۲۳۴۵۶۰

## ✓ تست سیم کارت

به منظور اطمینان از نصب صحیح سیم کارت ، با موبایل خود با شماره سیم کارت داخل ردیاب تماس بگیرید، در صورت برقراری ارتباط و ارسال یک پیامک برای شما، ردیاب درست کار میکند.

- نکته ! توجه نمایید سیم کارت حداقل ۱۰ هزار تومان شارژ داشته باشد.
- توجه نمایید سیم کارت دایورت نباشد و همچنین پین کد نداشته باشد.

ردیاب شما آماده ی استفاده و عملیات ردیابی است ،درب معمولی یا آهنربایی آنرا بسته و عملیات ردیابی را آغاز نمایید.

به منظور راهنمایی بیشتر مطالب سایت را مطالعه فرموده و در صورت نیاز به شماره های داخل سایت یا ارسال پیام به تیم پشتیبانی اقدام نمایید.

موفق و موید باشید

گروه مهندسی ایران ردیاب