

ایران ردياب



راهنمای رديابی

آتلاین سامانه

ردیاب خودروبی



سلام دوست عزیز

از اینکه ایران ردياب را انتخاب کرده اید از شما سپاسگزاریم و ورود شما را به باشگاه کاربران سامانه ی ایران ردياب گرامی می‌داریم.

❖ به منظور استفاده هر چه بهتر ابتدا راهنمای اجمالی زیر و سپس راهنمای کامل سامانه و ردياب خود را در قسمت آموزش و دانلود سایت مطالعه بفرمایید.

"برای راه اندازی اولیه ردياب قبل از نصب لطفاً دستورالعمل زیر را مطالعه بفرمایید."

ثبت نام سامانه

برای ورود به سامانه ابتدا باید قبلاً ثبت نام کرده باشید و یا نام کاربری از طریق واحد پشتیبانی برای شما ساخته شده و در اختیار شما قرار بگیرد بنابراین ابتدا با جستجوی کلمه ایران ردياب در گوگل به سایت ایران ردياب مراجعه

www.IranRadYab.com

و با زدن گزینه ی ثبت نام کافی است موبایل خود را وارد و کد امنیتی را درست تایپ کنید بعد از چند ثانیه پیغامی مبنی بر اینکه که ثبت نام شما با موفقیت انجام شده است نمایش داده خواهد شد سپس باید به گوشی خود مراجعه کنید تا رمز عبور خود را مشاهده کنید.

ورود به سامانه

بعد از ورود به سایت گزینه ی ورود به سامانه را کلیک کرده و در قسمت اول موبایل خود را وارد کرده و در قسمت دوم رمزی که به ایمیل شما ارسال شده است را وارد کنید و گزینه ی ورود به سامانه را کلیک نمایید.

اضافه کردن
ردیاب

برای ثبت ردياب با کلیک بروی آیکون  در سمت چپ سامانه در پنجره ی باز شده نامی دلخواه به ردياب خود بدهید و در قسمت شناسه، عدد شناسه مخصوص ردياب خود یا "IMEI" ارقمی نوشته شده کنار ردياب را وارد نمایید و گزینه ی ذخیره را بزنید.

✓ شناسه ی ردياب یا IMEI، عددی ۱۵ رقمی است که در رسید خرید خود یا بروی برچسب ردياب میتوانید آنرا بیابید .

آغاز عملیات رديابی

تا اینجا شما قادر به اضافه کردن ردياب خود به سامانه شده و اکنون باید ردياب خود را آنلاین بروی نقشه مشاهده کنید.

شما به دو طریق میتوانید خودروی خودتون رو در نقشه ببینید و مسیرها رو چک کنید از طریق سایت یا اپ مخصوص موبایل که میتوانید برای دانلود به صفحه ی سامانه یا قسمت دانلود سایت مراجعه فرمایید.

در حالت کلی حدود ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان در ماه یا برای اطمینان برای یکسال حدود ۴۰ هزار تومان باید سیم کارت ها رو شارژ کرد. این ردياب بسته به استفاده شما که چقدر بهش SMS میدید و چقدر از اون درخواست موقعیت میکنین شارژ مصرف میکنه.

• چطوری بفهمم که شارژ سیم کارت تموم شده؟

شما وقتی که با دستگاه تماس بگیرید و لینک موقعیت ماشین رو بهتون SMS ندهد شما میفهمید که شارژ تموم شده و دوباره باید سیم کارت ردياب رو شارژ کنید.

ردیاب همه جای ماشین شما میتونه نصب بشه ، بسته به اینکه ماشینتون ساخت کجاست مثلاً فرانسوی یا کره ای یا ... سیم کشی توی ماشین متفاوت هست.

برق توی خیلی از قسمتهای ماشین هست اما توی همه ماشینها میشه جلوی پای راننده، پشت ضبط، توی درب ها ،توی صندوقی، توی کاپوت و توی صندوق عقب و خیلی از جاهای دیگه و یا حتی توی سقف میتوانید نصب کنید .



برای راهنمایی بیشتر در مورد سامانه و امکانات نمایش مسیر طی شده و اخذ گزارشات به سایت ایران ردياب مراجعه نمایید.

به منظور راهنمایی بیشتر مطالب سایت را مطالعه فرموده و در صورت نیاز به شماره های داخل سایت یا ارسال پیام به تیم پشتیبانی اقدام نمایید.

موفق و موید باشید

گروه مهندسی ایران ردياب