



آغاز کار با ایران ردیاب

دوست عزیز

از اینکه ایران ردیاب را انتخاب کرده اید از شما بسیار سپاسگزاریم و ورود شما را به باشگاه کاربران سامانه ی ایران ردیاب گرامی میداریم.
"برای راه اندازی اولیه ردیاب قبل از نصب لطفا دستورالعمل زیر را مطالعه بفرمایید."

• ثبت نام در سامانه

برای ورود به سامانه ابتدا باید قبلا ثبت نام کرده باشید و یا نام کاربری از طریق واحد پشتیبانی برای شما ساخته شده و در اختیار شما قرار بگیرد بنابراین ابتدا با مراجعه به سایت ایران ردیاب

www.iranradyab.com

و زدن گزینه ی ثبت نام کافی است تا موبایل خود را وارد نموده و کد امنیتی نوشته شده قسمت پایینی را درست وارد کرده و سپس بعد از چند ثانیه پیغامی نمایش داده خواهد شد مبنی بر اینکه که ثبت نام شما با موفقیت انجام شده است، سپس باید به گوشی خود مراجعه کنید تا رمز عبور خود را مشاهده کنید.



ورود به سامانه	در قسمت اول نام کاربری یا موبایل خود را وارد کرده و در قسمت دوم رمزی که در اختیار شما قرار گرفته یا توسط پیامک برای شما ارسال گشته است را وارد کنید و سپس گزینه ی ورود به سامانه را کلیک نمایید.
اضافه کردن ردیاب	با کلیک بروی آیکن + در سمت چپ ، پنجره تنظیمات مربوط به اضافه کردن ردیاب باز خواهد شد. میتوانید نامی دلخواه برای ردیاب خود انتخاب کنید سپس شناسه (imei) دستگاه خود را در جدول مربوطه وارد کنید و گزینه ی ذخیره را بزنید. ردیاب جدید به لیست ردیاب های شما اضافه میگردد.
شناسه ی ردیاب یا IMEI	<< شناسه ی ردیاب یا IMEI عددی ۱۵ رقمی است که در رسید خرید خود یا بروی برچسب ردیاب میتوانید آنرا بیابید >>
آغاز عملیات ردیابی	تا اینجا شما قادر به اضافه کردن ردیاب خود شده اید برای راهنمایی بیشتر در مورد استفاده از امکانات نمایش مسیر طی شده و اخذ گزارشات مربوط به ردیاب به قسمت آموزش وب سایت ایران ردیاب مراجعه نمایید.
نکات مربوط به نصب سخت افزاری ردیاب	



نصب سیم کارت (* سیم کارت حداقل ۱۰ هزار تومان شارژ داشته باشد.) (**توجه نمایید سیم کارت دایورت نباشد و همچنین پین کد نداشته باشد.)	<p>ابتدا با بازکردن قسمت مربوط به سیم کارت که با "SIM" مشخص شده است، سیم کارت را در جای مخصوص خود قرار دهید. توجه داشته باشید پخش سیمکارت به سمت داخل و پشت آن به سمت پایین باشد.</p>  <p>سپس فشار کوچکی به داخل داده تا سیم کارت در ردیاب قفل شود.</p> 
بستن آنتن ها	این مدل دارای آنتن داخلی است بنابراین بدون هر گونه آنتن خارجی کار میکند کافی ردیاب را روشن و در پورت دیگ خودرو جاسازی نمایید.
روشن کردن ردیاب	بروی ردیاب دکمه ای وجود دارد که مربوط به خاموش و روشن کردن است ، آنرا به سمت "on" هدایت نمایید تا چراغ های ردیاب روشن گردند.
تست سیم کارت	به منظور اطمینان از نصب صحیح سیم کارت ، با موبایل خود با شماره سیم کارت داخل ردیاب تماس بگیرید، در صورت برقراری ارتباط و ارسال یک پیامک برای شما، ردیاب درست کار میکند.
مموری کارت	در داخل ردیاب درگاهی با نام TF جهت قرارگیری مموری کارت وجود دارد که میتوانید به دلخواه از آن استفاده نمایید.
نصب	ردیاب شما آماده ی نصب است ابتدا ردیاب را روشن نمایید و سپس به طور صحیح در پورت دیگ خودرو فشار دهید.

